



PLC 机床数据 INT 值 (MD14510 USER_DATA_INT)

DB4500. PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte								
0000	整型数 (WORD/ 2 Byte)							
0002	整型数 (WORD/ 2 Byte)							
...	...							
0062	整型数 (WORD/ 2 Byte)							

PLC 机床数据 HEX 值 (MD14512 USER_DATA_HEX)

DB4500. PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte								
1000	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							
1001	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							
...	...							
1031	十六进制数 (HEX/ 1 Byte)							

PLC 机床数据 FLOAT 值 (MD14514 USER_DATA_FLOAT)

DB4500. PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte								
2000	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							
2004	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							
...	...							
2028	浮点值 (REAL/ 4 Byte)							

PLC 用户报警响应 (MD14516 USER_DATA_ALARM)

DB4500. PLC 变量		来自 NCK 信号 Interface NCK → PLC (Read only)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
3000	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700000 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止
3001	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700001 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止
..								
3247	报警清除条件 上电	删除键	无定义	PLC 停止	700247 报警的响应 急停	进给保持	读入禁止	启动禁止

同步动作送至通道的信号

DB4600. PLC 变量		送至 HMI 的信号 Interface PLC → HMI (Read/Write)						
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0000	ID8	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1
0001	ID16	ID15	ID14	ID13	ID12	ID11	ID10	ID9
0002	ID24	ID23	ID22	ID21	ID20	ID19	ID18	ID17