



14.1 数据备份

进行内部数据备份



在操作区<系统>中按下软键“数据存储”（至少需要保护等级 3）。
现在点击“确认”对下列提示进行确认。

说明

在内部数据备份时，既不可以操作也不可以关闭控制系统。

说明

驱动机床数据不是内部保存数据的一部分。 这些数据要持久保存在系统 CF 卡上。
进行数据管理时可以将驱动机床数据保存到操作区 <系统> > “开机调试文件” > “802D 数据” > 目录“开机调试档案文件（驱动/NC/PLC/HMI）” > “驱动机床数据”中。

加载内部备份的数据

- 通过开机调试模式“重新加载所备份的用户数据”引导启动控制系统。
- 在缓冲的存储器数据丢失时，通过上电自动将永久存储器中备份的数据重新加载到存储器中。

说明

会出现提示“4062 数据备份拷贝已加载”。

说明

在控制器使用所保存的数据引导启动后必须重新设定密码。

14.1.2 外部数据备份

除了内部数据备份之外，还可以对控制系统的用户数据进行外部备份。
外部数据备份可以采取以下方法：