

车铣机床刀具表增加Y向尺寸

SINUMERIK840D sl

目录

内容

1	Version info	1
2	不同工艺的刀具表配置文件	 1
3	增加自定义刀具表文件 sltmturninglistconfig.xml	1
4	作者/联系人	5



车铣机床刀具表增加 Y 向尺寸

1 Version info

V45 SP4 HF4

Version data /NCU system software

SINUMERIK CHC-SW 31-3

Version: V04.05 + SP 04 + HF 04 InternalVersion: 04.05.04.04.002

2 不同工艺的刀具表配置文件

按工艺设置,在路径/oem/sinumerik/hmi/cfg 或/user/sinumerik/hmi/cfg 下增加相应的配置文件


File name	Technology
sltmlistconfig.xml	Milling technology
sltmturninglistconfig.xml	Turning technology
sltmplclistconfig.xml	PLC tool management "TRANSLINE 2000"
sltmgrindinglistconfig.xml	Grinding technology

2.1 刀具表配置模板文件 OEM SLTMLISTCONFIG.XML

在路径/siemens/sinumerik/hmi/template/cfg 下


3 增加自定义刀具表文件 sltmturninglistconfig.xml

在路径/oem/sinumerik/hmi/cfg 或/user/sinumerik/hmi/cfg 下增加文件 sltmturninglistconfig.xml




3.1 SLTMTURNINGLISTCONFIG.XML

; sltmturninglistconfig.xml



```
sltmturninglistconfig.xml
  2 - < CONFIGURATION>
 3
 5 - <LISTCONFIGURATION>
 6 🖂
           <S1TmToollistForm>
 7 🖂
               <INSERT COLUMN>
 8 🖃
                   <COLUMN8>
 9 🗔
                       <TOOLTYPE ALL>
10
                           <Item value="GeoLengthGeoAx2" type="QString" />
                       </TOOLTYPE ALL>
11
12
                   </COLUMN8>
13
               </INSERT COLUMN>
14
           </SlTmToollistForm>
15 🖃
           <S1TmToolwearForm>
16 🗔
               <INSERT COLUMN>
17 🗔
                   <COLUMN8>
18 🖃
                       <TOOLTYPE ALL>
19
                           <Item value="WearLengthGeoAx2" type="QString" />
20
                       </TOOLTYPE ALL>
                   </columns>
21
22
               </INSERT COLUMN>
23
           </SITmToolwearForm>
24 🗐
           <SlTmToolselectionForm>
25 🗐
               <INSERT COLUMN>
26 🗐
                   <COLUMN8>
27 🗐
                       <TOOLTYPE ALL>
28
                           <Item value="GeoLengthGeolx2" type="QString" />
29
                       </TOOLTYPE ALL>
30
                   </COLUMN8>
31
               </INSERT COLUMN>
32
           </SlTmToolselectionForm>
33
        </LISTCONFIGURATION>
34
35
36
37
   </CONFIGURATION>
```

标准车铣刀具表




车铣增加Y向尺寸

Length X <> Geo length 1

Length Z <> Geo length 2

Length Y <> Geo length 3



4 作者/联系人

顾向清 2016-11-17

5 版本信息

版本	日期	修改内容
V1.0	2016.11.17	Created