基于 SIMATIC IOT2040 的 Node-red S7 通信

1. 主要目标

基于 Node-red S7 通信,实现 SIMATIC IOT2040 读写 Siemens S7-300/400/1200/1500 或 S7-200 SMART PLC 中的数据。

2. Node-red 及 S7 节点介绍

2.1 Node-red

Node-red 是一种用于以新的有趣的方式将硬件设备、API 和在线服务连接在一起的编程工具。

它提供了一个基于浏览器的编辑器,可以很容易地使用节点栏中的大量节点来组成 流,这些节点可以通过一次点击完成部署。

2.2 Node-red S7 节点

S7 节点是一个允许使用西门子 S7 以太网协议 RFC1006 与 S7-300/400/1200/1500 PLC 通信的库。同时,它也适用于 S7-200 SMART PLC。

2.3 安装 Node-red 和 S7 节点

SIMATIC IOT2040 的示例镜像已经预装了 Node-red,而用于 S7 通信的 S7 节点需要用 户自行安装,安装时需要连接网络。

安装之前,需要确认 Node-red 的安装目录,本文 Node-red 的安装目录为 /usr/lib/node_modules。

- (1) 打开 putty, 建立与 IOT2040 的连接。
- (2) 输入指令 cd /usr/lib/node_modules , 切换至 Node-red 安装目录。
- (3) 输入指令 npm install node-red-contrib-s7 , 安装 S7 节点。

| B COM3 - PuTTY | |
|--|------------|
| root@iot2000:/# cd /usr/lib/node_modules/ | * |
| root@iot2000:/usr/lib/node_modules# npm install node-red-contrib-s7 | |
| npm WARN unmet dependency /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/ | node-red-n |
| ode-serialport/node_modules/serialport/node_modules/tar-pack requires | debug@'~2. |
| 2.0' but will load | |
| npm WARN unmet dependency /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/ | node-red-n |
| ode-serialport/node_modules/serialport/node_modules/debug, | |
| npm WARN unmet dependency which is version 2.3.3 | |
| node-red-contrib-s7@0.2.2 node-red-contrib-s7 | |
| - nodes7@0.1.11 | |
| root@iot2000:/usr/lib/node_modules# | |

3. 编辑 Node-red S7 通信程序

3.1 S7 通信准备工作

(1) 只可以使用没有优化的数据块,可以通过 TIA-Portal 在数据块的属性中进行设置。 请确保**没有**勾选该选项。

| General | |
|--|------------|
| General Information Time stamps Compilation Protection <u>Attributes</u> Download without reinitializati | Attributes |
| | |

(2) 必须在 S7-300/400/1200/1500 PLC CPU 配置中启用 PUT/GET 通信,请确保**勾选**该选项。

| Software PLC_1 [CPU 1505 | SP] | Reperties |
|---|--------------------------------------|---|
| General IO tags | System constants Texts | |
| Entry page Overview of interfaces | Connection mechanisms | |
| DNS configuration | | |
| Display | Permit access with PUT/GET communica | tion from remote partner (PLC, HMI, OPC,) |
| Multilingual support | | |
| Time of day | | |
| Time synchronization | | |
| Protection & Security | | |
| Connection mechanisms | | |
| Certificate manager | • | |
| Security event | | |

(3) 在 putty 中输入指令 node /usr/lib/node_modules/node-red/red &, 启动 Node-red。

| Putty | |
|--|---------|
| root@iot2000:/# node /usr/lib/node modules/node-red/red & | - |
| [1] 1879 | |
| root@iot2000:/# | |
| | |
| Welcome to Node-RED | |
| | |
| | |
| 20 Dec 09:31:27 - [info] Node-RED version: v0.14.6 | |
| 20 Dec 09:31:27 - [info] Node.js version: v4.2.4 | |
| 20 Dec 09:31:27 - [info] Linux 4.4.13-yocto-standard ia32 LE | |
| 20 Dec 09:31:27 - [info] Loading palette nodes | |
| 20 Dec 09:32:26 - [info] Dashboard version 2.1.0 started at /ui | |
| 20 Dec 09:32:28 - [warn] | |
| 20 Dec 09:32:28 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific | node |
| 20 Dec 09:32:28 - [warn] [serialport] Error: Could not locate the binding | s file. |
| Tried: | |
| → /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n | ode_mod |
| ules/serialport/build/serialport.node | |
| → /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n | ode_mod |
| ules/serialport/build/Debug/serialport.node | |
| <pre>- /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n</pre> | ode_mod |
| ules/serialport/build/Release/serialport.node | |
| - /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n | ode_mod |
| ules/serialport/out/Debug/serialport.node | |
| /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n | ode_mod |
| ules/serialport/Debug/serialport.node | |
| <pre>- /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n</pre> | ode_mod |
| ules/serialport/out/kelease/serialport.node | |
| → /usr/lib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n | ode_mod |
| ules/serialport/Release/serialport.node | |
| - /usr/iib/hode/modules/hode/red/hode/modules/hode/red-hode/serialport/h ulas/iode/feat/serial/default/feat/hode/modules/hode/red-hode/serialport/h | ode_nod |
| ules/serialport/bulld/default/serialport.hode | ada mad |
| <pre>>/usr/iib/node_modules/node-red/node_modules/node-red-node-serialport/n ulas/serialport/serialport/serialport.node</pre> | ode_mou |
| 20 Dec 00:32:28 - [varp] | |
| 20 Dec 09:32:20 - [wall] | |
| 20 Dec 09:32:28 - [info] Deer directory : /home/root/ node-red | 9 |
| 20 Dec 09:32:28 - [info] Flows file / home/root/ node-red/flows iot2 | 000 150 |
| n | |
| 20 Dec 09:32:28 - Linfol Creating new flow file | |
| 20 Dec 09:32:28 - [info] Starting flows | |
| 20 Dec 09:32:28 - [info] Started flows | |
| 20 Dec 09:32:28 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ | |
| | |
| root@iot2000:/# | - |

(4) 在浏览器中打开 IOT2040 IP 地址的 1880 端口 (例如 http://192.168.200.1:1880)。

| | 2.168.200.1:1880/ | ۍ + م | Node-RED : 192.168.200.1 × | |
|----------------|-------------------|-------|----------------------------|---|
| Node-REI | D | | | |
| Q filler nodes | Flow 1 | | | 2 |

3.2 编辑 S7 in 节点

利用"s7 in"节点可以基于 S7 协议从 S7 PLC 读取数据。

(1) 在左侧节点栏中选择"s7 in"节点,拖动添加至编辑区域。



(2) 双击"s7 in" 节点。将 Mode 选为 All variables。点击图中图标编辑 S7 端点。

| Edit s7 in node | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|
| Delete | | Cancel Done |
| 7 PLC | Add new s7 endpoint | · |
| ≣ Mode | All variables | · |
| | Emit only when value changes | (diff) |
| Name Name | Name | |

(3) 配置 S7 端点的连接信息。

S7 端点的连接信息包括 S7 PLC 的 IP 地址、端口号、机架号、槽号、读取周期等信息。其中,默认的端口号是 102。不同的 S7 PLC,对应的机架号与槽号也不同。

| s7 in > Add new s | s7 endpoint config node | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----|--------|-----|
| | | | Cancel | Add |
| Connection | Variables | | | |
| IP Address | 192.168.200.10 Port | 102 | | |
| ≣ Mode | Rack/Slot • | | | |
| 井 Rack | 0 Slot 1 | | | |
| Cycle time | 500 🗘 ms | | | |
| Timeout | 1500 🗘 ms | | | |
| 🗩 Debug | Default (command line) | | | |
| Name | Name | | | |

(4) 配置 S7 端点的变量信息列表。

S7 端点的变量信息包括变量的寻址方式以及变量名称。使用"+Add"按钮来添加新的变量,"Export"按钮可以将变量列表导出至 .csv 文件中,"Import"按钮可以通过 .csv 文件导入变量列表。

| in > Add new s7 endpoint co | nfig node | | |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| | | Cancel | Add |
| Connection | Variables | | |
| ≣ ∨ariable list | | | |
| Address | | | × |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| + Add | | 🏝 Import | 🛓 Export |

(5) 示例

STEP 7-Micro/WIN SMART 中 DB 块数据(以 S7-200 SMART SR60 为例):



Node-red 中对应的部分变量信息列表:

I≣ Variable list

| Q0.1 | Q | × | • |
|----------|--------|----------------|------|
| MB0 | МВ | × | |
| DB1,B4 | AC | × | |
| DB1,C6 | CHAR | × | |
| DB1,S7.3 | STRING | × | |
| | | | - |
| + Add | | 🛓 Import 🔹 Exp | port |

TIA Portal 中 DB 块数据(以 S7-1500 为例):

| 项目1 | 项目1 → PLC_1 [CPU 1511-1 PN] → 程序块 → 数据块_1 [DB1] | | | | | | | | |
|-------|---|----------|-----|-------|-----|----------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | | |
| 🥩 👻 | 💺 🛃 🔣 📾 🕹 | 6 主 🔢 🐃 | | | | | | | |
| 数据 | 块_1 | | | | | | | | |
| (名) | 3称 | 数据类型 | 偏移重 | 启动值 | 保持性 | 可从 HMI | 在 HMI | 设置值 | 注释 |
| 1 📶 🔻 | Static | | | | | | | | |
| 2 📲 🗖 | Temperature | Real | 0.0 | 20.5 | | ~ | | | |
| 3 🕣 🗖 | Auto Count | Byte | 4.0 | 0 | | ~ | | | |
| 4 📲 🗖 | Check | Bool | 5.0 | false | | ~ | | | |
| 5 📲 🗖 | Char | Char | 6.0 | 'c' | | | | | |
| 6 📲 🗖 | String | String 🔳 | 8.0 | 'abc' | | | | | |
| | | | | Ī | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Node-red 中对应的部分变量信息列表:

| \/ar | iah | ا ما | ist |
|------|-----|------|-----|
| vai | av | | 151 |

| Q0.1 | Q | | × | * |
|-----------------|--------|-------|------------|-----|
| МВО | МВ | | × | |
| DB1,B4 | AC | | × | |
| DB1,C6 | CHAR | | × | |
| DB1,S8.3 | STRING | | × | |
| | | | | - |
| +Add 💼 Remove a | 1 | ᆂ Imp | ort 🛃 Expo | ort |

3.3 编辑 S7 out 节点

利用"s7 out"节点可以基于 S7 协议向 S7 PLC 写入数据。 (1)在左侧节点栏中选择"s7 out"节点,拖动添加至编辑区域。



(2) 双击"s7 out"节点,编辑节点。

| Edit s7 out node | e |
|------------------|----------------------------------|
| Delete | Cancel Done |
| 7 PLC | Add new s7 endpoint 🔹 |
| ג ∨ariable | Select a variable |
| Name Name | Name |
| Caution when | writing data to production PLCs! |

(3)如 "s7 in"节点已添加过 S7 端点,则直接选择相应 S7 端点即可;如未添加过,请参考"s7 in"节点添加 S7 端点过程进行添加。

| Delete | | Cancel Done |
|------------|---|-------------|
| PLC | Add new s7 endpoint | ▼ Ø* |
| ⊄ Variable | 192.168.2.1:102:0:1 192.168.200.10:102:0:1 | |
| | Add new s7 endpoint | |
| Name | Name | |
| | <u></u> | |

(4)通过下拉菜单选择要写入的变量,每个 "s7 out" 节点只能对一个变量进行写入操作。

| Edit s7 out node | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|--------|----------|--|--|
| Delete | | | Cancel | Done | | |
| 7 PLC | 1 92.168.200.10:102:0:1 | | ¥ | d | | |
| X ∨ariable | Select a variable | • | | | | |
| ♥ Name | Select a variable Q MB | - | | | | |
| Caution when v | AC CHAR STRING | | | | | |

在选择完成后,点击"Done"按钮确定。

| Edit s7 out node | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--------|-------|
| Delete | | | Cancel | Done |
| 7 PLC | 192.168.200.10:102:0:1 | | • | dan . |
| ズ √ariable | Q | • | Q0.1 | |
| Name 🗣 | Name | | | |
| Caution when | writing data to production PLCs! | | | |

说明:

- 1) \$7-300/400/1200/1500 不可对 I 区进行写入
- 2) S7-200 Smart 不可对 I 区及 Q 区写入
- 3) 待写入的变量只可从已输入的变量列表中选择

4. S7 PLC 数据寻址方式及 Node-red 对应寻址方式

下表给出了 S7 PLC 中数据寻址方式及 Node-red 对应寻址方式。

由于 CPU 存储方式的不同及 Node-red S7 节点限制,有些数据无法直接读写,但是可以将它们转化为其他数据区域中的变量进行读写。

4.1 S7-300/400/1200/1500

| | 数据区域 | 数据类型 | PLC 寻址方式 | Node-red 寻址方式 |
|------------|------|-------|------------|----------------------|
| | Ţ | Bool | Ix.y | Ix.y |
| | | Byte | IBx | IBx |
| | | Char | IBx | ICx |
| | | Word | IWx | IWx |
| | 1 | Int | IWx | IIx |
| | | DWord | IDx | IDx |
| | | DInt | IDx | IDIx |
| | | Real | IRx | IRx |
| | | Bool | Qx.y | Qx.y |
| | | Byte | QBx | QBx |
| | | Char | QBx | QCx |
| DIC 亦畳 | 0 | Word | QWx | QWx |
| PLC 文里 | Q | Int | QWx | QIx |
| | | DWord | QDx | QDx |
| | | DInt | QDx | QDIx |
| | | Real | QRx | QRx |
| | М | Bool | Mx.y | Mx.y |
| | | Byte | MBx | MBx |
| | | Char | MBx | MCx |
| | | Word | MWx | MWx |
| | | Int | MWx | MIx |
| | | DWord | MDx | MDx |
| | | DInt | MDx | MDIx |
| | | Real | MRx | MRx |
| | | Bool | DBn.DBXx.y | DBn,Xx.y |
| | DB | Byte | DBn.DBBx | DBn,Bx / DBn,BYTEx |
| 田山 | | Char | DBn.DBBx | DBn,Cx / DBn,CHARx |
| 用/ 粉握抽 | | Word | DBn.DBWx | DBn,WORDx |
| 9X 1/11 // | | Int | DBn.DBWx | DBn,Ix / DBn,INTx |
| | | DWord | DBn.DBDx | DBn,DWx / DBn,DWORDx |
| | | DInt | DBn.DBDx | DBn,DIx / DBn,DINTx |

| | Real | DBn.DBDx | DBn,Rx / DBn,REALx |
|--|--------|----------|--------------------|
| | String | | DBn,Sx.length |

说明:

1) n 为数据区域偏移量

2) x 为数据字节偏移量

3) y 为数据位偏移量

4)将"String"数据类型 Node-red 寻址方式中的 length 替换为字符串长度

4.2 S7-200 SMART

| | 数据区域 | 数据类型 | PLC 寻址方式 | Node-red 寻址方式 |
|-------------|------|-------|----------|----------------------|
| | | Bool | Ix.y | Ix.y |
| | | Byte | IBx | IBx |
| | | Char | IBx | ICx |
| | т | Word | IWx | IWx |
| | 1 | Int | IWx | IIx |
| | | DWord | IDx | IDx |
| | | DInt | IDx | IDIx |
| | | Real | IRx | IRx |
| | | Bool | Qx.y | Qx.y |
| | | Byte | QBx | QBx |
| | | Char | QBx | QCx |
| DIC 峦昰 | 0 | Word | QWx | QWx |
| TLC 文里 | Q | Int | QWx | QIx |
| | | DWord | QDx | QDx |
| | | DInt | QDx | QDIx |
| | | Real | QRx | QRx |
| | | Bool | Mx.y | Mx.y |
| | М | Byte | MBx | MBx |
| | | Char | MBx | MCx |
| | | Word | MWx | MWx |
| | | Int | MWx | MIx |
| | | DWord | MDx | MDx |
| | | DInt | MDx | MDIx |
| | | Real | MRx | MRx |
| | | Bool | Vx.y | DB1,Xx.y |
| | V | Byte | VBx | DB1,Bx / DB1,BYTEx |
| 田白 | | Char | VBx | DB1,Cx / DB1,CHARx |
| 用) 粉握扭 | | Word | VWx | DB1,WORDx |
| <u></u> 纵顶灯 | | Int | VWx | DB1,Ix / DB1,INTx |
| | | DWord | VDx | DB1,DWx / DB1,DWORDx |
| | | DInt | VDx | DB1,DIx / DB1,DINTx |

| | Real | VDx | DB1,Rx / DB1,REALx |
|--|--------|-----|--------------------|
| | String | | DB1,S(x-1).length |

说明:

1) n 为数据区域偏移量

2) x 为数据字节偏移量

3) y 为数据位偏移量

4) 将"String"数据类型 Node-red 寻址方式中的 length 替换为字符串长度,数据字节偏移量 x 需大于 0