



SIMATIC STEP 7 V5.6 HF5 Chinese

Setup

STEP 7 V5.6 HF5 Chinese 安装

STEP 7 安装

安装要求

不满足成功安装所需的要求。

必须满足以下要求才能在您的计算机上成功安装 STEP 7。

为了安装，请检查以下要求：

- 请检查您的计算机是否满足以下要求：请参见 [STEP 7 V5.6 HF5](#)。

如果您的计算机上安装了 STEP 7 的更早版本，必须卸载旧版本。

< 上一步 下一步 >